

## Alilo Buddy Bunny A2

### ЗАЙЧИК-ДРУЖОК A2 РУКОВОДСТВО



#### ВНИМАНИЕ

- Батареи можно заряжать только взрослым или детям, достигшим 8 лет.
- Игрушка не должна быть подключена к более, чем рекомендуемому количеству источников питания.
- Зарядное устройство следует регулярно проверять на наличие повреждений кабеля, корпуса и других частей. Его нельзя использовать, пока все повреждения не будут устранены.
- Держите определённую дистанцию от детей, когда включена ночная подсветка или громкий звук динамика.
- Убедитесь, что три папки на Micro SD карте названы именно так: «STORY», «MUSIC» и «CUSTOM».
- Убедитесь, что винт разъёма для карты Micro SD всегда затянут должным образом.
- Не заряжайте аккумулятор дольше 8 часов.

Компания Alilo Digital Technology Co., Limited и её дистрибьюторы не несут ответственности за возможные ошибки в настоящем руководстве. Внешний вид продукта и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### Особенности

**Многофункциональный:** играет музыку, читает рассказы, записывает детский или ваш голос, а ещё превращается в ночной светильник!

**Для детей:** создан таким, чтобы дети интуитивно осваивали операции, а управление было удобно для маленьких ручек.

**Безопасный:** отсутствие острых углов, ушки сделаны из безопасного RoHS силикона, а hi-fi спикер сделан специально с учётом защиты детского слуха.

**Простой в управлении:** отличный дизайн кнопок.

**Обновляемый:** контент может быть обновлён с учётом возраста и предпочтений ребёнка.

**Долговечный:** ударопрочная конструкция из ABS пластика в 30 раз прочнее обычного пластика. А батарея аккумуляторная.

**Карта памяти:** встроенная Micro SD карта (можно увеличить до 8 ГБ).

**Пульт ДУ (ОПЦИОНАЛЬНО):** добавляет больше функций и удобства при использовании на расстоянии.

**Включение и продолжение:** Уникальная функция включения и продолжения запоминает то место, на котором было остановлено прослушивание во время выключения, и продолжает проигрывание с этого места.

**Защита от детей:** возможность отключения всех кнопок, чтобы малыши не смогли ими воспользоваться.

**Размеры изделия :** 19.5 cm x 10.5 cm x 8 cm.

#### Гарантийный Талон

Alilo и дистрибьюторы полны решимости сделать высококачественную продукцию для младенцев и детей. Мы гарантируем качество наших изделий в течение 1 года с даты первоначальной покупки (для подтверждения факта покупки требуется чек). Если в этот период обнаружится какой-либо дефект, то мы бесплатно отремонтируем или заменим изделие. Однако, эта гарантия не распространяется на поломки, произошедшие в результате неправильного использования, отказа следовать инструкциям, внесения изменений и нормального износа.

Название продукта:

Модель очков:

Дата покупки:

ФИО:

Адрес и телефон:

Магазин:

Адрес магазина:

Сайт магазина:



**Официальный дистрибьютор по РФ и ТС**  
Сайт: <http://www.babyoptgroup.ru>  
Имейл: [office@babyoptgroup.ru](mailto:office@babyoptgroup.ru)  
Телефон: 8 800 700 6797

**ГАРАНТИЯ 1 ГОД**  
Товар соответствует международным стандартам:



**Alilo Digital Technology Co., Limited**  
Адрес: Unit A3, 9/F Silvercorp International Tower  
707-713 Nathan Road, MongKok, Kowloo, Hong Kong  
Имейл: [alilo@alilo-world.com](mailto:alilo@alilo-world.com)  
Сайт: <http://www.alilo-world.com>





Ночная LED подсветка с меняющимся цветом

Динамик

Регулировка громкости  
Включение/выключение зайца

Порт Mini USB  
(зарядка, обновление)

## Функции

Съёмная Micro SD карта до 8ГБ



**Рассказы**  
Быстрое нажатие активирует режим рассказов

**Индивидуальный**  
Быстрое нажатие активирует индивидуальный режим

**Предыдущий**  
Быстрое нажатие для перехода к предыдущему трэку

**Проигрывание/Пауза/Защита от детей**  
Быстрое нажатие: проигрывание/пауза  
Долгое нажатие: вкл./откл. все кнопки



**Индикатор зарядки**  
Красный



**Индикатор записи**  
Зелёный



**Микрофон**



### Запись

После быстрого нажатия на начнётся запись. Затем быстро нажмите / , чтобы сохранить и проиграть текущую запись. Быстро нажмите на любую кнопку, чтобы сохранить запись и выйти. Долгое нажатие на начнёт проигрывание файлов, записанных в папку "VOICE".



**Рассказы**  
Быстрое нажатие активирует режим рассказов



### Музыка

Быстрое нажатие активирует режим музыки



### Повтор

Быстрое нажатие на кнопку повторит проигрываемый контент. Длительное нажатие отменит повтор



### Ночник

Быстрое нажатие откл./вкл. ночную подсветку



### Следующий

Быстрое нажатие – проигрыш следующего трэка



### Музыка

Быстрое нажатие активирует режим музыки

### Повтор

Быстрое нажатие на кнопку повторит проигрываемый контент. Длительное нажатие отменит повтор

### Ночник

Быстрое нажатие откл./вкл. ночную подсветку

### Следующий

Быстрое нажатие – проигрыш следующего трэка



Формат записи голоса: .wav

Поддерживаемые форматы файлов: .mp3

Порт USB: стандартный Mini USB порт.

Память: встроенная Micro SD карта (до 8 Гб).

Материал: RoHS силикон (уши и кнопки), высокопрочный ABS пластик (тело и голова).

Все материалы соответствуют стандартам RoHS и CE.

### ВНИМАНИЕ!

Это изделие не является водонепроницаемым. Оно не должно вступать в контакт с водой или любой другой жидкостью. Избегайте тяжёлых воздействий и прямых солнечных лучей или высокой температуры. Упаковка и руководство должны быть сохранены, так как они содержат важную информацию.



## Спецификация

### 1. Не получается включить зайчика?

- Проверьте и убедитесь, что у него не кончился заряд;
- Подключите к компьютеру и проверьте, есть ли неподдерживаемые файлы на Micro SD карте.

### 2. Нет звука у включённого зайчика?

- Воспользуйтесь регулятором громкости (в виде хвостика);
- Убедитесь, что файлы на Micro SD карте только поддерживаемого формата;
- Убедитесь, что на Micro SD карте есть три папки с именно такими названиями: "MUSIC", "STORY" и "CUSTOM".

### 3. Не можете зарядить?

- Убедитесь, что питание отключено;
- Проверьте кабель USB и USB порт, убедитесь, что на них нет никаких физических повреждений.

### 4. Не удаётся скопировать файлы на Micro SD карту?

- Убедитесь, что Micro SD карта отформатирована в FAT32 и правильно установлена в слот для карты.

### 5. Не удаётся воспроизвести записанные голоса?

- Подключите зайчика к компьютеру и проверьте, есть ли файлы в папке "VOICE";
- Убедитесь, что файлы в папке "VOICE" поддерживаемого формата (.WAV).

### 6. В каком порядке будут воспроизводиться файлы?

- Файлы будут воспроизводиться в том же порядке, как они были скопированы на Micro SD карту. Если вы хотите, чтобы ваш контент воспроизводился в определённом порядке, пожалуйста, копируйте трэки на карту памяти один за другим.

## Как отформатировать Micro SD карту

1. Отключите зайца и подсоедините его к компьютеру через кабель Mini USB.
2. Дважды кликните на КОМПЬЮТЕР и найдите "USB Drive".
3. Кликните правой кнопкой на "USB Drive" и выберите "Format", выбрав "FAT 32" в качестве файловой системы.
4. После этого создайте на этом устройстве USB три папки с именами STORY, MUSIC, CUSTOM.

**Внимание: Весь контент будет удалён после форматирования. Пожалуйста, при необходимости предварительно создайте резервные копии файлов.**

## Что в коробке:

1. Зайчик-другок Alilo
2. USB кабель
3. Micro SD карта (встроена)
4. Руководство и гарантийный талон
5. Пульт ДУ (опционально)



## FAQ