

**Система качества производителя соответствует  
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008**

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании  
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".  
в России, Украине, Казахстане

**www.novobaby.ru**

**Производитель:**

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»  
28, Ист Люфенг Род, Людзия Таун,  
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,  
Китай 215331  
Тел.: +86 512 57871888  
Факс: +86 512 57871558  
www.goodbaby.com

**Producer:**

Goodbaby Child Products Co., Ltd.  
No. 28 East Lu feng Road, Lujia Town,  
Kunshan City, Jiangsu Province,  
China 215331  
Tel.: +86 512 57871888  
Fax: +86 512 57871558  
www.goodbaby.com



**geoby®**

made  
for  
life

**Prague**

— 05C879C-X

**Коляска детская  
прогулочная**

Инструкция по  
эксплуатации

**EAC**



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

# КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

**Внимание!** Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.

**Внимание!** Не обеспечивает защиты при несчастном случае!


- Коляска предназначена для детей от **7 мес. до 3-х лет.**
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку **20 кг.**
- Вес вещей в багажной корзине не более **3,0 кг.**
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» не более 1 часа без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

**Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

**При покупке проверяйте комплектность деталей!!!**

Рама	1 шт.	Передняя ось в сборе	1 шт.
Задние колеса в сборе	2 шт.	Полог	1 шт.
Передние колеса в сборе	2 шт.	Столик	1 шт.
Задняя ось в сборе	1 шт.		




## СБОРКА



**ВНИМАНИЕ ! Сборку коляски должен производить только взрослый человек.**


### 1. Установка подножки.

Установите подножку снизу на раму коляски. Проверьте хорошо ли она зафиксирована.




### 2. Раскладывание рамы коляски.

Перед раскрытием рамы проверьте, хорошо ли зафиксирована подножка. Сдвиньте красную кнопку влево и нажмите на неё. Затем потяните нижнюю часть коляски вперед, удерживая ручку коляски. Если вы услышите щелчок, то рама зафиксировалась.



### 3. Сборка передних колес.


Установите на ось последовательно шайбу, колесо, вторую шайбу, шплинт (рис. 2a). Придерживая заднюю ось наденьте колпачок (рис. 2b). Если он установлен правильно, вы услышите щелчок. Повторите эти действия и для второго колеса.



### 4. Установка передней оси.


Установите собранную ось на передние стойки, кнопки-фиксаторы должны попасть в отверстия на колесах. Если вы услышите щелчок, то колеса установлены правильно.

## СБОРКА




### 5. Сборка заднего колеса.

Сначала следует убрать одну шайбу с оси, затем установите поочередно колесо, шайбу и колпачок. Если Вы все сделали правильно, Вы услышите щелчок. Повторите эти действия и для второго колеса.




### 6. Установка задней оси.

Как показано на рис. 6, с усилием вставьте ось задних колес в соединительные стойки до щелчка. Кнопки-фиксаторы должны попасть в отверстия на колесах.



### 7. Установка тента.


Расстегните молнию на тенте и оденьте его на ручку. Застегните молнию.



### 8. Установка столика для родителей.

Установите столик на раму, как показано на рис. 8. Чтобы убрать столик, потяните его назад.


## СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### 9. Установка столика.


Вставьте столик в отверстия, расположенные на раме, до щелчка, как показано на рис. 9.

Чтобы убрать столик, нажмите на кнопки и снимите столик.




### 10. Регулировка наклона спинки.

Потяните за рычаг, расположенный сзади спинки, и установите одно из 3-х положений (рис. 10).




### 11. Тормоз.

Для того, чтобы заблокировать колеса нажмите ногой на педаль тормоза. Чтобы коляска вновь начала двигаться, поднимите педаль тормоза.




12. Вы можете использовать продолжение сиденья как подножку, как показано на рис. 12.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




### 13. Маленькая корзина.

Вы можете использовать маленькую корзину, для этого откройте ее, как показано на рис.13




### 14а. Использование ремней безопасности.

Чтобы закрыть ремень безопасности, вставьте защелки ремней А и В в пряжку.




14b. Чтобы раскрыть ремень, нажмите на кнопки С и D, потяните защелки ремней А и В. Освободите петлю, протяните через держатель, как показано на рисунке, чтобы укоротить или удлинить ремень.



### 14с. Регулировка длины ремней безопасности.

Чтобы удлинить или укоротить ремень безопасности - вытяните ремень через пряжку вверх, затем потяните конец ремня в нужную сторону.




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




### 15а. Использование полога.

Поднимите подножку до уровня сиденья, затем опустите спинку в самое нижнее положение.

**15b-15c.** Наденьте полог на показано на рис.15b-15c.




**15d.** Соедините кнопку (1) на резинке с кнопкой, которая находится на боковой части полога через переднюю стойку.



**15e.** Соедините кнопку (2) на резинке с кнопкой, которая находится на боковой части полога через подлокотник.


Чтобы снять полог, повторите эти же действия в обратной последовательности.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ




### 16а. Использование тента.

Расстегните кнопку, расположенную на тенте и аккуратно потяните за край тента, и вы сможете опустить тент до поручня.




**16b.** Застегните кнопку, расположенную на секторах тента, и вы сможете уменьшить тент.



### 17а-17b. Сложение рамы коляски.

Установите спинку в положение «сидя» и сложите тент. Сдвиньте кнопку (1) и нажмите (2), как показано на рис. 17а. Затем сложите коляску, как показано на рис. 17b.





## КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплектующих коляски, немедленно их замените.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Чистите текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с ТР ТС 007/2011 “О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”, утвержден Решением Комиссии Таможенного Союза 23.09.2011 № 797

#### ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

#### Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

#### Отметка о продаже

Изделие .....КОЛЯСКА детская прогулочная .... Модель .....**05C879C-X**.....  
Гарантийный срок..... **6 мес.** ..... Срок службы..... **30 мес.** .....

Штамп магазина

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.