

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000

Производитель:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
Add: Liqi Road, Development Area,
Kunshan City, Jiangsu Province,
215331, P.R.China
Tel.: 0086-512-57871888
Fax: 0086-512-57878128

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
Адрес: Лики Роад, Девелопмент Эреа,
г. Куньшань, провинция Цзянсу,
215331, КНР
Тел.: 0086-512-57871888
Факс: 0086-512-57878128

www.goodbaby.ru

ООО «Ново Бэби» – эксклюзивный дистрибьютор компании «GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD» в России, Украине

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/1,
т./ф. (383) 303-16-58, 303-20-17, +7 905 939 0012
МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 24, офис 426
т./ф. (495) 646-29-57, 646-29-58
г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 193,
т./ф.(812) 320-98-18, 325-43-77, +7 962 684 0599
г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, 91/107,
т./ф. (863) 266-54-11, 266-54-12, +7 909 434 1122
г. Самара, ул. Дзержинского, 46,
т./ф. (846) 979-74-55, 979-74-56, +7 960 815 3012
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 51,
т./ф. (3912) 76-72-32, 76-72-33, 76-72-34, +7 904 890 6842
г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 1Б,
т./ф. (343) 348-14-96, 347-99-24, 347-99-21, +7 905 804 4343
г. Казань, ул. Адоратского, 63а, оф.13,
т./ф. (843) 525-52-01, +7 903 305 3677
г. Нижний Новгород, пер. Спортсменский,12а
т./ф. (831) 245-99-84, +7 962 511 1650
г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 74,
т./ф. (4732) 39-82-31, +7 903 858 6655
г. Киев, пр. Голосеевский, 89,
т./ф- (38044) 259-80-46; 259-80-47 , +38044 232 1314



4 607135 411013

Geoby®

Коляска детская прогулочная

Модель 05D201A-F

Инструкция по эксплуатации



• В сложенном положении практически не занимает места.

• Специальный солнцезащитный козырек.

Общие указания

Внимание покупателя!

При покупке коляски детской проверьте, чтобы торгующая организация заполнила гарантийный талон.

Вниманию родителей!

Коляска детская открытая с открытым кузовом предназначена для детей от 7 месяцев до 3 лет.

Пожалуйста, перед использованием коляски детской внимательно ознакомьтесь с настоящей «Инструкцией по эксплуатации».

Коляска детская поставляется в торговую сеть в разобранном виде в индивидуальной упаковке.

Коляска детская имеет привлекательный дизайн и прекрасное техническое исполнение. Коляска под торговой маркой «Geoby» спроектирована и произведена с учетом медицинских показаний и детской физиологии. При разработке модели, прежде всего принималось во внимание безопасность и комфортность для ребенка, а также удобство эксплуатации для родителей. Коляска изготовлена из безопасных материалов, на производстве осуществляют строгий технологический контроль выпускаемой продукции.

Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские. Требования по безопасности и методы испытаний», по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские», по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».

Коляска детская используется на открытом воздухе в любую погоду при температуре воздуха выше 0°С.

В связи с постоянным совершенствованием коляски детской незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

Внимание!

Сохраняйте «Инструкцию по эксплуатации» в течение всего срока службы коляски детской».

Комплектность

Комплектность коляски:

рама

- 1 шт.

передние колеса в сборе

- 2 шт.


козырек

- 1 шт.


Сборка

Внимание! Сборку коляски производят взрослые.

1. Раскладывание рамы




Отсоедините кольцо фиксирующее раму, затем потяните ручки вверх, как показано на рисунке.



Потяните ручки в разные стороны, затем надавите ногой на держатель.


2. Установка передних колес




Установите передни колеса на передние стойки до щелчка, как показано на рисунке.

Сборка

3. Установка и использование козырька



крепление козырька




открыть козырек



закрыть


Установка козырька: Вставьте крепления козырька в отверстия(см. рис.)
1.Регулировка козырька: Чтобы открыть козырек, надавите на регулятор козырька вниз. Для того, чтобы закрыть козырек, ослабьте регуляторю (см. рис.)

3. Фиксаторы передних колес



Поднимите фиксаторы, как показано на рисунке, в таком положении передние колеса не будут поворачиваться.

4. Тормоз




Тормоз


Нажмите ногой на тормоз, чтобы заблокировать передние колеса.

Использован ие

5. Складывание




Уберите козырёк назад, потяните крючок вниз (1), затем в сторону (2), и вверх (3).



Потяните ручки внутрь, и сложите раму коляски, затем зафиксируйте раму крючком.

6 Система безопасности



Открыть

Регулировка

Закрывать

Фиксатор

Конеч ремня

Петля

Вставьте фиксатор в замок до щелчка, чтобы закрыть. Нажмите на кнопки, и достаньте фиксатор из замка, чтобы открыть. Освободите петлю, и вытяните её в нужную сторону, чтобы удлинить, или укоротить ремни.

Требования безопасности

Для безопасности вашего ребенка, пожалуйста, прочитайте и сохраните следующую информацию.

Всегда держите ребенка, сидящего в коляске, в поле зрения.

- Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
- Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску.
- Используйте ремни, если вы не придерживаете коляску рукой.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах.
- Не капите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Вес вещей в базальной корзине не более 3,0 кг.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски.
- Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Для новорожденного не фиксируйте спинку коляски в позиции «сидя» (она должна находиться в крайнем нижнем положении), т.к. ребенок еще не способен держать голову.
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» 1 час без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку 20 кг.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Новорожденные дети могут находиться в коляске только в лежачем положении.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Не расклинивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

Уход за коляской

- После использования обязательно протрите все пластиковые части влажной губкой, металлические части следует протирать сухой, чистой тряпкой.
- Регулярно мойте коляску, не используйте жесткие моющие средства.
- Элементы обшивки коляски следует чистить вручную с помощью мягких, моющих средств.

Условия хранения

Коляска детская должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 0°С до 30°С.

Гарантийный талон

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

ИзделиеКоляска детская прогулочная..... Модель05D201A-F.....

Гарантийный срок.....3 месяца..... Срок службы.....30 месяцев.....

Дата покупки

Ф.И.О. продавцаПодпись.....

Штамп магазина

Претензии по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Дата «__» _____ 20 __г. _____
(подпись покупателя)

Условия гарантийного обслуживания

- Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- Информация о сроках распространяется на территории России.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта(ов) при соблюдении условий транспортирования, сборки, эксплуатации и хранения.
- Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
 - при механическом повреждении изделия в результате удара или падения;
 - при использовании с нарушением требований инструкции по эксплуатации либо небрежным обращением;
 - при ремонте изделия, выполненного неуполномоченными на это лицами;
 - при любом постороннем вмешательстве в конструкцию изделия.