

**Система качества производителя соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008**

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

www.novobaby.ru

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Роад, Люджиа Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lu feng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com



20130820-1

geoby®

made
for
life

05D205R-F

**КОЛЯСКА детская
прогулочная**

Инструкция по
эксплуатации

EAC




В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
- Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!
- Коляска предназначена для детей в возрасте **от 7 мес. до 3-х лет.**
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку **20 кг.**
- Вес вещей в багажной корзине не более **3,0 кг.**
- Коляска детская используется на открытом воздухе в любую погоду при температуре воздуха выше 0° С.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску.
- Используйте тормоз, если вы не придерживаете коляску рукой.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах.
- Не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за ручень.
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застёжки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» не более 1 часа без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




* В комплект коляски входит дождевик

ВНИМАНИЕ ! Сборку коляски должен производить только взрослый человек.



1




2

1. Раскладывание коляски (рис. 1-2).


Снимите фиксирующее кольцо. Потяните ручки на себя и надавите ногой на рычаг. Разложите раму коляски до щелчка.

2. Установка тента (рис. 3).

Потяните тент вперед и закрепите его застежкой "липучкой".



3



4

3. Сборка передних колес (рис. 5-6).

Установите блок передних колес на стойку рамы до щелчка. Повторите с другой стороны.


Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку и потяните колесо вниз.

4. Регулировка спинки (рис. 5).


Нажмите на кнопку и одновременно потяните ремень. Установите нужное положение. Если Вы хотите, чтобы спинка находилась в самом низком положении, просто нажмите на кнопку и надавите на спинку вниз.

5. Тормоз (рис. 6).


Нажмите на педаль




5



6



7



8

тормоза вниз и колеса будут заблокированы.

Всегда используйте тормоз, если не придерживаете коляску рукой!

6. Фиксация передних колес (рис. 7).

Для фиксации передних колес нажмите на кнопку вверх.

7. Поручень (рис. 8).


Нажмите на кнопку (1) и потяните части поручня в стороны (2).

8. Использование ремней безопасности (рис. 13-16).


1. Чтобы закрыть ремни, вставьте фиксаторы в замок до щелчка. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на фиксаторы и потяните в стороны.

2. Для регулировки длины нужно освободить петлю и вытянуть ее в нужную сторону, чтобы удлинить или укоротить ремни.


Всегда используйте ремни безопасности для безопасности Вашего ребенка!




9



10




11




12

СЛОЖЕНИЕ и УХОД



13



14

9. Сложение коляски (рис. 11-14).

Нажмите на кнопку, расположенную на раме (рис. 11). Сложите тент. Надавите на ручки коляски вниз и закрепите раму с помощью крючка.

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплектующих коляски, немедленно их замените.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Чистите текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“ утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

ИзделиеКОЛЯСКА детская прогулочная Модель**05D205R-F**.....
Гарантийный срок..... **6 мес.** Срок службы..... **30 мес.**

Штамп магазина

Дата покупки

Ф.И.О. продавца.....

Подпись

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 201__г. Подпись.....

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.